

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru) <http://kalibr.nt-rt.ru/>

## Рубанки Калибр

### Эл. рубанок "Калибр РЭ- 700А"



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-700А предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	700 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000 об/мин
Ширина строгания за один проход	82 мм
Глубина строгания за один проход	0-2 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	295x155x165 мм
Вес (брутто/нетто)	3.7/2.7 кг

## Эл. рубанок "Калибр РЭ- 720+ст."



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-720+СТ предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

- комплектуется опорой для крепления в стационарном положении

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	720 Вт
Число оборотов на холостом ходу	14000 об/мин
Ширина строгания за один проход	82 мм
Глубина строгания за один проход	0-2 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	320x190x200 мм
Вес (брутто/нетто)	3.5/3.3 кг

## Эл. рубанок "Калибр РЭ- 750"



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-750 предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	750 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000 об/мин
Ширина строгания за один проход	82 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	470x260x180 мм
Вес (брутто/нетто)	3.7/2.5 кг

### Эл. рубанок "Калибр РЭ- 750/Р"



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-750Р предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	750 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16500 об/мин
Ширина строгания за один проход	82 мм

Глубина строгания за один проход 0-2 мм  
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 305x160x180 мм  
Вес (брутто/нетто) 3.8/2.9 кг

### **Эл. рубанок "Калибр РЭ- 900/Р"**



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-900Р предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность 900 Вт  
Число оборотов на холостом ходу 14000 об/мин  
Ширина строгания за один проход 82 мм  
Глубина строгания за один проход 0-3 мм  
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 345x168x175 мм  
Вес (брутто/нетто) 4.0/3.0 кг

## Эл. рубанок "Калибр РЭ-1000"



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-1000 предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000 об/мин
Ширина строгания за один проход	110 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	380x195x190 мм
Вес (брутто/нетто)	5.3/5.0 кг

## Эл. рубанок "Калибр РЭ-1050А"



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-1050А предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

Технические характеристики

Мощность	1050 Вт
Число оборотов на х/х	16000 об/мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0-3 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	305x165x177 мм
Вес (брутто/нетто)	3.5/3.1 кг

### Эл. рубанок "Калибр РЭ-1100+ст."



Рубанок ручной электрический Калибр РЭ-1100+СТ предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

- комплектуется опорой для крепления в стационарном положении

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	14500 об/мин
Ширина строгания за один проход	110 мм

Глубина строгания за один проход 0-3 мм

Габариты в упаковке (ДхШхВ) 380x195x195 мм

Вес (брутто/нетто) 6.8/6.3 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru) <http://kalibr.nt-rt.ru/>