

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Сварочное оборудование Калибр

Пуско-зарядное устройство стац. "Калибр ПЗУ-0,8/3,6С"



Устройство пуско-зарядное Калибр ПЗУ-0,8/3,6С предназначено для заряда аккумуляторных батарей, для обеспечения стартерного пуска двигателя автомобиля при неблагоприятных условия пуска в холодное время года или слабо заряженной аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

Напряжение	220 В/~50 Гц
Макс. мощность зарядки	800 Вт
Макс. мощность запуска	1800/3600 Вт
Напряжение зарядки	12/24 В
Ном. ток зарядки, 12/24 В	16/16 А

Ном. ток запуска, 12/24 В	20/20 А
Ёмкость заряжаемого аккумулятора 20 - 200 Ач	
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	565x230x280 мм
Вес (брутто/нетто)	14.6/13.4 кг

Пуско-зарядное устройство стац. "Калибр ПЗУ-1,6/8,0С"



Устройство пуско-зарядное Калибр ПЗУ-1,6/8,0С предназначено для заряда аккумуляторных батарей, для обеспечения стартерного пуска двигателя автомобиля при неблагоприятных условия пуска в холодное время года или слабо заряженной аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

Напряжение	220 В/~50 Гц
Макс. мощность зарядки	1600 Вт
Макс. мощность запуска	4000/8000 Вт
Напряжение зарядки	12/24 В
Ном. ток зарядки, 12/24 В	25/25 А
Макс. ток зарядки, 12/24 В	40/40 А
Ёмкость заряжаемого аккумулятора 20 - 400 Ач	
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	565x230x280 мм
Вес (брутто/нетто)	15.1/13.9 кг

Пуско-зарядное устройство стац. "Калибр ПЗУ-2,0/12,0С"



Устройство пуско-зарядное Калибр ПЗУ-2,0/12,0С предназначено для заряда аккумуляторных батарей, для обеспечения стартерного пуска двигателя автомобиля при неблагоприятных условия пуска в холодное время года или слабо заряженной аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

Напряжение	220 В/~50 Гц
Макс. мощность зарядки	2100 Вт
Макс. мощность запуска	16000 Вт
Напряжение зарядки	12/24 В
Ном. ток зарядки, 12/24 В	55/60 А
Ном. ток запуска, 12/24 В	320/350 А
Ёмкость заряжаемого аккумулятора	20 - 1000 А
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	660x385x295 мм
Вес (брутто/нетто)	26.5/25.0 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>