

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Аксессуары для пневмоинструмента Калибр



Адаптер быстросъемный Калибр UNIVERSAL black F1/4" (арт.050631)



Адаптер быстросъемный Калибр UNIVERSAL black M1/4" (арт.050630)



Адаптер быстросъемный Калибр UNIVERSAL black на шланг 6мм. (арт.050632)



Адаптер быстросъемный Калибр UNIVERSAL F1/4" (арт.050628)



Адаптер быстросъемный Калибр UNIVERSAL на шланг 6мм. (арт.050629)



Адаптер для накачивания Калибр шланг/нипель (арт.050634)



Байонетная муфта Калибр 2 x M1/4" (арт.050607)



Байонетная муфта Калибр 3xM 1/4"



Байонетный разъем Калибр на шланг 6 мм (арт.050620)



Байонетный разъем Калибр на шланг 8 мм (арт.050621)



Быстросъемный штуцер Калибр байонетным разъемом (арт.050618)



Быстросъемный штуцер Калибр F1/4" (арт.050617)



Быстросъемный штуцер Калибр M1/4" (арт.050616)



Быстросъемный штуцер Калибр на шланг 6 мм (арт.050619)



Муфта соединительная Калибр M1/4" x M1/4"



Набор быстросъемных адаптеров Калибр (5 адаптеров) (арт.050627)



Переходник Калибр F1/4" на шланг 6 мм (арт.050610)



Переходник Калибр M1/4" на шланг 6 мм (арт.050608)



Переходник Калибр M1/4" на шланг 8 мм (арт.050609)



Переходник Калибр байонетный разъем на F1/4" (арт.050611)



Переходник Калибр M1/4" x F1/2" (арт.050614)



Переходник Калибр M1/4" x F1/4" (арт.050612)



Переходник Калибр M1/4" x F3/8" (арт.050613)



Переходник Калибр M1/4" с байонетной гайкой



Переходник Калибр M3/8" x F1/4" (арт.050615)



Переходник-тройник Калибр Y-FFF 1/4"



Переходник-тройник Калибр Y-MFF 1/4"



Соединитель Калибр для шлангов 10 мм. (арт.050624)



Соединитель Калибр для шлангов 6 мм. (арт.050622)



Соединитель Калибр для шлангов 8 мм. (арт.050623)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93