

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Садовый и строительный инструмент Калибр

Электротриммер "Калибр ЭТ-1100В+"



Электрический триммер Калибр ЭТ-1100В+ предназначен только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1100 Вт
Диаметр среза (нож/леска)	250/360 мм
Толщина лески	2 мм
Число оборотов на х./х.	7000 об/мин
Подача лески	полуавтомат
Расположение двигателя	верхнее
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	980x240x110 мм
Вес (брутто/нетто)	7.0/6.0 кг

Электротриммер "Калибр ЭТ-1350В+"



Электрический триммер ЭТ-1350В+ предназначен только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1350 Вт
Диаметр среза (нож/леска)	250/380 мм
Толщина лески	2 мм
Число оборотов на х./х.	6500 об/мин
Подача лески	полуавтомат
Расположение двигателя	верхнее
Габариты ДхШхВ	980х240х110 мм
Вес брутто/нетто	7.0/5.3кг

Электротриммер "Калибр ЭТ-1500В+"



Электрический триммер Калибр ЭТ-1500В+ предназначен только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Мощность	1500 Вт
Диаметр среза нож/леска	250/420 мм
леска	1.6 мм
Число оборотов на х.х	10000 об/мин
Подача лески	полуавтомат
Расположение двигателя	верхнее
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	990x230x110 мм
Вес (брутто/нетто)	7.2/5.4 кг

Электротриммер "Калибр ЭТ-1700В+"



Электрический триммер Калибр ЭТ-1700В+ предназначен только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Мощность	1700 Вт
Диаметр среза нож/леска	250/420 мм
Толщина лески	1.6 мм
Число оборотов на х./х	10000 об/мин

Подача лески	полуавтомат
Расположение двигателя	верхнее
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	990x230x110 мм
Вес (брутто/нетто)	7.3/5.9 кг

Электротриммер "Калибр ЭТ-1700ВР+"



Электрический триммер Калибр ЭТ-1700ВР+ предназначен для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Сеть	220 В/ 50 Гц
Мощность	1700 Вт
Диаметр среза нож/леска	250/420 мм
Толщина лески мм	1.6 - 3.2 мм
Число оборотов на х/х	10000
Подача лески	полуавтоматическая
Расположение двигателя	верхнее
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	990x230x110 мм
Вес (брутто/нетто)	7.04/5.76 кг

Электротриммер "Калибр ЭТ-450Н"



Электрический триммер Калибр ЭТ-450Н предназначен для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Мощность	450 Вт
Диаметр среза леска	250 мм
леска	1.2 мм
Число оборотов на х.х	8000 об/мин
Подача лески	полуавтомат
Расположение двигателя	нижнее
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	625x165x260 мм
Вес (брутто/нетто)	2.2/1.8 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>